

DUCATI SERVICE

No	点検項目	チェックポイント
1	エンジンオイル量・漏れ	量（規定レベル内）と漏れを確認します。
2	冷却水の量（水冷車のみ）	量（規定レベル内）を確認します。
3	警音器の状態	作動させて鳴動と音色を確認します。
4	灯火装置の状態	レンズの汚れ、ひび割れ、損傷、作動させて点灯／点滅を確認します。
5	バッテリーの状態	専用バッテリーテスターで電圧を測定し、結果をプリントアウトします。
6	ブレーキ・クラッチリザーバータンクの液量	量（規定レベル内）を確認します。
7	クラッチレバーの遊び	円滑に作動するか、引きしろに異常がないかを確認します。
8	ブレーキレバーの遊び	円滑に作動するか、引きしろに異常がないかを確認します。
9	ブレーキペダルの遊び	円滑に作動するか、踏みしろに異常がないかを確認します。
10	ブレーキパッドの摩耗（前）	残厚が1 ^{mm} 以上あるか、又は残厚チェックマーク以上かを確認します。
11	ブレーキディスクの摩耗（前）	厚さが摩耗限度内であるかを確認します。
12	ブレーキパッドの摩耗（後）	残厚が1 ^{mm} 以上あるか、又は残厚チェックマーク以上かを確認します。
13	ブレーキディスクの摩耗（後）	厚さが摩耗限度内であるかを確認します。
14	ドライブチェーンの状態	適正な張りであるか、給脂状態／サビを確認します。
15	スプロケットの状態	偏摩耗、スプロケット上のチェーンのガタ確認を確認します。
16	クラッチディスク／アウターハウジングの状態（乾式クラッチ車のみ）	ディスクの摩耗、ディスク外爪とハウジング溝の状態を確認します。
17	DDSによるエラーチェック（キャブレター車除く）	専用診断機で自己診断とエラー発生の有無を確認します。
18	タイヤの状態	空気圧測定、残りミゾ、損傷を確認します。